

お客さまへ

(取扱説明書)

プラチナ・プレミアムコートをご注文頂きありがとうございました。
プラチナ・プレミアムコートの日頃のお手入れ方法と取り扱い方法についてご説明させていただきます。

★ 日頃のお手入れ方法

1. 汚れが付きにくくなっていますので雑巾、モップ等で乾拭きまたは水拭きして下さい。市販のホコリ取りシートをご使用になる場合にはドライタイプを使用して下さい。 ※ウェットタイプやワックスタイプはコーティング部の曇りや滑りやすくなる場合がありますので使用しないで下さい。
2. 汚れのひどい場合には家庭用中性洗剤を20倍程度に薄めてご使用ください。中性洗剤を使用後はしっかり洗剤成分を水拭きで取り除いて下さい。

★ 取り扱い方法

1. たわし、デッキブラシ、回転式の掃除器具等の硬いもので擦らないで下さい。
2. 硬いもの（椅子、テーブル、家電製品、お子様のおもちゃ等）で床面をこすったり、引きずったりしないで下さい。コーティング面を傷つける場合がありますし、フローリング自体を傷める場合があります。椅子やテーブルの足など頻繁に動かすものには保護フェルト等を貼り付けるか、床面にダイニングマット等を敷かれることをお勧めいたします。
3. 床ワックスは一切使用しないで下さい。滑りの原因になります。
4. ゴム製のクッション材や敷物を長期間置いたままにするとゴム製品の色素が床面に浸透し変色する場合があります。雑誌やビニール等に印刷された面を長期間床面に接したままにすると色写りする場合があります。ご注意ください。床の張替え以外に消す方法はありません。
5. 脱衣場等で床表面が濡れていると滑りやすくなる場合があります。その際にはすぐに水分を拭き取ってください。
6. お引越しの際には荷物を引きずらないようにして下さい。養生はできるだけ柔らかい厚手の毛布等を使用して下さい。
7. プラチナ・プレミアムコートの耐久性は使用方法や使用頻度によって異なります。大切にご使用になって快適にお住まい下さい。